



Compartida, la vida es más.

Movistar TV Digital **Manual de Usuario.**

Índice

Reconoce cual es tu decodificador	Pág. 1
Introducción	Pág. 2
1. Barra de Información	Pág. 2
2. Guía de Programación	Pág. 3
2.1. Guía Mosaico	Pág. 4
2.2. Guía Parrilla	Pág. 4
2.3. Guía Lista	Pág. 4
3. Sinopsis	Pág. 5
4. Búsqueda de programas	Pág. 5
5. Recordatorios	Pág. 6
6. Canales favoritos	Pág. 6
7. Bloqueos de canales	Pág. 7
8. Control de padres	Pág. 7
9. Configuración del usuario	Pág. 7
9.1. Perfil del usuario	Pág. 7
9.2. Configuración de idiomas	Pág. 8
9.3. Bloqueo del menú	Pág. 8
9.4. Configuración de la hora local	Pág. 8
10. Equipamiento que llega a tu hogar	Pág. 9
Conoce cómo usar el control remoto Echostar	Pág. 11
Pasos para configurar el control remoto Universal Nebula	Pág. 12
Conoce cómo usar tu control remoto Universal	Pág. 15
Códigos de marcas	Pág. 16

Reconoce cuál es tu decodificador.



Echostar 626 / 636




Echostar 646



Disfruta de todos los beneficios que te ofrece Movistar TV Digital

3 formas distintas de ver tu programación, Recordatorios, Control de Padres, Canales Favoritos, Canales de Audio y mucho más, de una manera fácil y sencilla que mejorarán tu experiencia a la hora de ver televisión.



1 Barra de Información




Cada vez que cambies de canal aparecerá la barra de información que te permitirá saber qué estás viendo, hace cuánto ha comenzado el programa y demás datos de interés en tu programación.

La barra de información también aparecerá al presionar **INFO** o la tecla **INFO**.

Además, presionando **INFO** dos veces verás una sinopsis del programa que estás viendo actualmente.

Para cancelar esta barra utiliza **Salir**.



The screenshot shows a TV guide for Discovery Channel. At the top left, it says '202' and '11 17:20'. The main title is 'El Peor De Los Casos'. Below the title is a progress bar with a playhead. At the bottom, there are navigation buttons: 'Navegar', 'Info', 'Opciones', and 'Ayuda'.

1. Número de canal.
2. Nombre del canal.
3. Programa actual.
4. Hora de inicio.
5. Calificación del programa.
6. Hora de término.
7. Barra de avance de programa.
8. Teclas de navegación: permiten ver la programación del canal actual y siguiente, asimismo ver simultáneamente la de los otros canales.
9. Info: aparece la sinopsis del programa.
10. Tecla amarilla: aparece el menú de ayuda.
11. Hora actual.
12. Opciones: permite cambiar el audio y/o el subtítulo del programa, cuando están disponibles.



Si los canales cambian de programación sin aviso, esto no se verá reflejado en la guía. Las opciones de Audio, Subtítulos e Info, no están disponibles en todos los canales.

Calificación de Programa:

TE - Todo espectador: apto para todo público
 >14 Audiencia entre 14 y 18 años
 <18 Audiencia mayor de 18 años

Audio:

Puedes elegir audio en español o inglés.

Subtítulos:

Permite eliminar los subtítulos.
 No disponible en todos los canales.

2. Guía de Programación

La guía de programación ofrece información sobre los programas de todos los canales.

Presiona la tecla **GUÍA** para acceder a la guía de programación. También podrás acceder a ella pulsando la tecla **MENÚ** y seleccionando PROGRAMACIÓN.

Existen 3 tipos de Guías de Programación:

Guía Mosaico


Guía Parrilla

Guía Lista

Selecciona la que más te convenga dependiendo de la consulta de información que tengas sobre los programas. Para pasar de un modo al siguiente presiona la tecla **GUÍA**.

2.1 Guía Mosaico

Permite ver la clasificación de los canales por categorías.



Categorías de programas

Elige una categoría y presiona **OK** para consultar la lista de canales que corresponden a la categoría seleccionada. Con las teclas de navegación, ubícate sobre el canal que quieres ver y presiona **OK**, aparecerá en el recuadro superior la programación actual del canal. Presiona nuevamente **OK** si quieres ver el canal a pantalla completa.

2.2 Guía Parrilla

Permite al cliente navegar por la línea del tiempo, observando la programación de un grupo de canales contiguos.



1. Programa actual.
2. Información sobre el programa seleccionado
3. Lista de canales.
4. Programación por canal en la franja horaria seleccionada.

2.3 Guía Lista

Permite consultar todos los programas que se transmitirán en un canal en los próximos tres o cinco días desde el día de la consulta, dependiendo del tipo de decodificador de que se trate.



1. Programa actual.
2. Información sobre el programa seleccionado
3. Lista de canales.
4. Programación del seleccionado.

Si usted no cuenta con la programación de los canales actualizados, recuerde que con las Guías de Parrilla y Lista tendrás la programación de los canales. En caso de que tus Guías no cuenten con dicha programación, te agradeceremos realizar los siguientes pasos:

- Cambia tu deco al canal "THE BIOGRAPHY CHANNEL" que se encuentra en el CANAL 353.
- Al permanecer en dicho canal por dos minutos, el decodificador comenzará automáticamente a actualizar la programación.
- Disfruta de la Guía de Programación que cuenta ya con la lista de programas de todos los canales.
Deco Echostar: 5 días de Programación.


3 Sinopsis

Te permite ver información detallada del programa seleccionado. Para acceder a ella, presiona 2 veces **INFO** la barra de información.

En Guía Parrilla y Guía Lista: Para acceder a la información detallada de un programa utiliza las teclas de navegación, selecciona el programa y presiona la tecla **INFO**.

4 Búsqueda de Programas

Permite ubicar un programa de interés, utilizando los criterios de género y clasificación.



Presiona la tecla **MENU** y seleccione **FUNCIONALIDADES > BÚSQUEDA**.
Seleccione sus criterios con las teclas de navegación **⏮ ⏹ ⏭ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵** y busca un programa por género (categoría) o por clasificación del contenido (todo público, etc.)
Presiona la tecla **OK** para elegir la opción.
Presiona la tecla verde **GO** para iniciar la búsqueda y consultar la lista de programas correspondientes.

5 Recordatorios

Te permite programar recordatorios para no perderte tu programa favorito.



Guía Parrilla y Guía Lista

Selecciónale el programa deseado utilizando las teclas de navegación (←, →, ↑, ↓) y presiona **OK** para crear un recordatorio (aparecerá el icono 🕒). El decodificador le avisará cuando el programa esté a punto de empezar.

Para consultar tus recordatorios, presiona la tecla **MENU** y selecciona **FUNCIONALIDADES > RECORDATORIO**.

Todos los programas agendados aparecen en pantalla. Para anular un recordatorio, selecciónale en la lista y pulsa **OK**.

6 Canales Favoritos



Con esta función podrás hacer una lista personalizada de los canales que prefieres ver para que puedas ubicarlos con facilidad. Podrás crear hasta 3 listas personalizadas con tus canales favoritos.

Presiona la tecla **menú** y selecciona **FUNCIONALIDADES > FAVORITOS**.

Para crear una lista de canales favoritos debes hacer lo siguiente:

1. Presiona la tecla verde **OK**.
2. Graba el nombre de la lista y añade los canales que elijas pulsando la tecla **OK**.
3. Confirma la creación presionando **OK** y luego **OK**.

Para eliminar una lista de canales favoritos debes hacer lo siguiente:

1. Selecciona la lista.
2. Presiona la tecla roja **OK**.
3. Confirma la eliminación seleccionando **SI** y pulsando **OK**.

Luego de la creación o selección de la(s) lista(s) de canales favoritos, presiona la tecla azul **OK** para activar las listas creadas o la total.

Para acceder a las funciones Bloqueo de canales y Control de padres, se solicita una clave. La clave inicial es 0000. Para cambiar la clave seguir los siguientes pasos:

1. Acceder al menú y entrar a Configuración.
2. Entrar la opción Usuario.
3. Seleccionar Bloqueos y desplazarse a la pantalla derecha.
4. Ubicarse sobre "Cambiar la clave de seguridad" y presiona **OK**.
5. Ingresar la clave antigua (0000).

7 Bloqueos de Canales

Te permite restringir el acceso a los canales que elijas. Cada vez que se cambie a un canal bloqueado, el sistema solicitará introducir la contraseña de seguridad antes de poder verlo.



Presiona la tecla **MENU** y selecciona **FUNCIONALIDADES > BLOQUEO DE CANALES**.

1. Crea la lista añadiendo los canales que quieras bloquear pulsando **OK**.
2. Verifica que la casilla **ACTIVAR** esté marcada.
3. Confirma la lista presionando la tecla **VOLVER** y luego **OK**.

Hasta que no cambies la clave utiliza los números 0000.

8 Control de padres

Permite restringir los programas según su clasificación. Cada vez que cambies a un programa bloqueado, el sistema solicitará introducir la contraseña de seguridad antes de poder verlo.



La información de clasificación de los programas no depende del decodificador, es suministrada por los propios canales.

Presiona la tecla **MENU** y selecciona **FUNCIONALIDADES > CONTROL DE PADRES**.

1. Selecciona la clasificación deseada presionando **OK**.
TE – Todo Espectador: Programación para todo público.
>14 – Menor a 14 años: Programación apta para menores de edad.
> 18 – Mayor a 18 años: Programación apta para mayores de edad.
2. Confirma presionando **VOLVER** y luego **OK**.

9 Configuración del Usuario

Para disfrutar de la mejor experiencia en tu televisor asegúrate que la configuración de esta nueva Guía cumpla con las siguientes características. Ingresa al sistema presionando la tecla **MENU**, luego selecciona **CONFIGURACIÓN > USUARIO**.

9.1 Perfil del Usuario



Para acceder a este menú, presiona la tecla **MENU** > **CONFIGURACIÓN > USUARIO > PERFIL DE USUARIO**.

Formato de pantalla: Selecciona el formato de tu televisor (16:9 ó 4:3)


Dolby Digital: Este sistema se debe conectar en HT. Comprueba que tus equipos te permiten gozar de dicho sistema. Selecciona el ajuste deseado, SI o NO y presiona **OK**.

Duración de información: Podrás ajustar el tiempo durante el cual aparecerá la pantalla de información.

Norma de video: Recomendamos seleccionar la salida del Tv en NTSC.

*Dolby Digital es exclusivo de algunos canales HD y no es para transmisiones SD de nuestro servicio, por lo que debe permanecer desactivado.

9.2 Configuración de Idiomas



Para acceder a este menú, presiona la tecla **MENÚ** y selecciona CONFIGURACIÓN > USUARIO > IDIOMAS.

Menú

Selecciona el idioma deseado para los menús, presionando la tecla **OK** y usando los botones izquierda/derecha.

Audio

Selecciona el idioma preferido, presionando la tecla **OK** y usando los botones izquierda/derecha.

Subtítulos

Puede activar o desactivar la aparición de los subtítulos, presionando la tecla **OK** y usando los botones izquierda/derecha.

Los subtítulos aparecerán siempre y cuando el canal los tenga disponibles.

9.3 Bloqueo de Menú

Este menú te permite restringir el acceso a los menús de configuración del decodificador. Solicitará introducir la contraseña del decodificador antes de poder verlos.



Para acceder a este menú, presiona la tecla y selecciona CONFIGURACIÓN > USUARIO > BLOQUEO. Selecciona el ajuste deseado y presiona **OK**.

9.4 Configuración de la hora local



Para acceder a este menú, presiona la tecla **OK** y selecciona CONFIGURACIÓN > USUARIO > HORA LOCAL.

Recomendamos seleccionar la configuración de la hora local en AUTOMÁTICA.


10 Equipamiento que llega a tu hogar.

- Un decodificador.
- Unidad de control remoto (incluye pilas alcalinas)
- 1 cable RCA Audio/Video.
- 1 cable VHF.
- Un manual de usuario.
- 1 Tarjeta inteligente **NagraVision**, para el servicio de televisión digital de Movistar.

NOTA: La Tarjeta inteligente **NagraVision** para el servicio de Movistar está emparejada con su decodificador. Esto significa que no se puede usar la tarjeta **NagraVision** en otro decodificador o módulo de acceso condicional.

Conexión del decodificador

- Conectar los cables RCA (amarillo, rojo y blanco) en el TV y en el decodificador, si lo desea puede conectar los cables rojo y blanco de audio a un Home Theater o equipo de música.
- En caso de que el TV tenga entradas RCA (amarillo, rojo y blanco) se debe conectar la salida TV del decodificador a la antena del TV con el cable VHF.
- Conectar el cable coaxial de la antena a la Entrada LNB del decodificador. Enchufar el decodificador a la red eléctrica.



Recuerda: El televisor debe mostrar la imagen del decodificador en la opción de video (TV/Video) en que se instaló el Decodificador. Por ejemplo, si el decodificador se instaló en la opción Video 1 del televisor, para ver la imagen se debe seleccionar Video 1 en pantalla. Al seleccionar otra entrada aparecerá la imagen de otros equipos conectados a su televisor (VHS, DVD, etc.)

Finalmente recuerda mantener siempre insertada la tarjeta inteligente (NagraVision) en el decodificador.

No debes desconectar de la red eléctrica el decodificador principal o madre, pues está conectado a la antena parabólica. Al apagarlo no se alimenta el amplificador ubicado en la antena por lo que no se recibe señal en los otros decodificadores.

Decodificador


El panel frontal del decodificador, a través de sus botones correspondientes, permite acceso al control de las funciones básicas. El panel posterior dispone de diversas interfaces de entrada/salida para conectar equipos de sonido e imagen, así como las antenas terrestre y parabólica. La parte superior de la carcasa de decodificador, presenta ranuras de ventilación, que permiten que los componentes electrónicos internos funcionen adecuadamente, por lo que no deben ser obstruidas bajo ninguna circunstancia mientras el equipo se encuentre conectado a la energía eléctrica.

Panel frontal decodificador



- Un indicador que muestra el estado actual del decodificador. (LED rojo que indica el modo APAGADO y LED verde que indica que el decodificador está ENCENDIDO)
- El botón para cambiar el decodificador al modo apagado o encendido.
- Los botones de flecha arriba y abajo, que se utilizan para subir o bajar un canal (zapping).
- La ranura de tarjeta para el lector de la tarjeta inteligente (NagraVision) integrado.

Panel posterior del decodificador



El panel posterior tiene los conectores para equipos de audio y video, así como para una antena parabólica. Los conectores disponibles en el panel posterior son:

- El conector ANTENA (Tipo F) para la conexión al decodificador de una antena de TV terrestre.
- El conector TV (Tipo F) para la conexión del conector de la antena del televisor o equipo VCR.
- El conmutador CANAL 3/4 para la selección del canal VHF donde aparecerá el video.
- Conector S-VHS para conectar a la entrada S-VIDEO de su decodificador.
- El conector VIDEO/AUDIO (RCA) para conectar a la entrada de video compuesto y a las entradas de audio (R-L) de su televisor.
- El conector LNB SALIDA (Tipo F) para la conexión, a través de una conexión de bucle a otro decodificador.
- El conector LNB ENTRADA (Tipo F) para la conexión de una antena parabólica al decodificador, permitiendo la recepción de la televisión digital de Movistar.
- El conector a la red eléctrica, para la conexión al enchufe de suministro eléctrico.

ADVERTENCIA: TODOS LOS EQUIPOS REQUERIDOS DURANTE LA INSTALACIÓN DEBEN CONECTARSE APAGADOS Y DE FORMA CORRECTA. VERIFIQUE DE QUE LA INSTALACIÓN SE REALIZA DE FORMA SEGURA. LOS CIRCUITOS Y LAS CONEXIONES NO SEGURAS PUEDEN CAUSAR DAÑOS AL USUARIO Y AL EQUIPO.

Precaución:

Apriete los conectores (LNB SALIDA, ENTRADA, TV Y ANTENA) únicamente con las manos. No utilice ninguna herramienta. Si aprieta los conectores demasiado, podría dañarlos.

Como resultado, la calidad de la imagen se podría debilitar o la señal podría incluso perderse por completo.


Este aparato maneja voltajes que pueden ser peligrosos. No abra el decodificador ni introduzca elementos por las ranuras de ventilación.

No deje a los niños sin cuidado frente al decodificador. Los niños subestiman el peligro asociado a aparatos eléctricos.

No retire la tarjeta inteligente (NagraVision) del decodificador.

Ajuste el audio de su televisor en el máximo de volumen que quiera escuchar. El decodificador se puede ajustar en cualquier nivel inferior de volumen usando el control remoto.

Conoce cómo usar tu control remoto Echostar.



Pasos para configurar el control remoto Universal Nebula.

Control remoto DTH Guía del usuario

Introducción

El control remoto universal DTH permite que se controlen hasta 3 equipos (TV, DVD, STB), con un sólo control remoto fácil de usar y compacto. Instale las baterías y siga las instrucciones de la "Programación de Control de Equipos", para programar el DTH.

Instalación de baterías

El control remoto universal DTH requiere 2 baterías AA.

Las Baterías y la Seguridad.

- Use sólo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle baterías nuevas y viejas o de diferentes tipos (estándares, alcalinas o recargables), ni tampoco baterías recargables de diferentes capacidades.
- Si no va a usar el control remoto por un tiempo, sáquele las baterías, podrían filtrar químicos que pueden destruir piezas electrónicas.

Atención: Deseche las baterías viejas rápido y adecuadamente. No las incinere ni las entierre.

Para instalar las baterías:

1. Abra la tapa del compartimiento de las baterías (ubicado en la parte de atrás del control remoto).
2. Coloque las baterías AA en el compartimiento y asegúrese de que concuerdan con las marcas + y -.
3. Cierre la tapa del compartimiento.

Nota: Cuando las baterías están bajas de voltaje el retroalimentador LED parpadeará 5 veces cuando se pulsa cualquier botón.

Programación de control de equipos

Para programar este control remoto con los demás equipos de audio/video de su casa, siga los pasos a continuación. Antes de proceder, ubique el código del TV, DVD o VCR que desea programar en la lista de "Códigos de Marcas" a la derecha. Anote el código o resáltelo.

1. Encienda el equipo (por ejemplo, el Reproductor de DVD) y de ser necesario cárguelo (por ejemplo con un DVD).
2. Oprima el botón del equipo que desea programar en el control remoto (**TV, DVD, o DECODIFICADOR**).
3. Oprima y mantenga SET hasta que el LED rojo parpadee dos veces, luego suelte.
4. Incorpore los primeros cinco dígitos correspondientes al equipo y su marca que desea programar. El LED parpadeará una vez cuando incorpore cada dígito. Si el código es válido, el LED rojo parpadeará dos veces, luego suelte.

Nota: Si el LED no parpadea dos veces, repita los pasos 2 a 4 y trate de incorporar el código una vez más.

5. Apunte el control remoto hacia el equipo y oprima POWER. El equipo se debe apagar. Si no se apaga, repita los pasos 3 a 5 con cada código correspondiente a la marca hasta que ubique el apropiado. Si no puede ubicar un código vea "Búsqueda de código".

6. Repita los pasos 1 a 5 con los otros equipos que desea programar. Para referencia futura, anote el código de cada equipo en el siguiente registro:

Búsquedas de código

Si el equipo no responde al control remoto luego de tratar con todos los códigos en la lista correspondiente a la marca, o si la marca no está incluida en la lista, haga una búsqueda manual del código:

1. Encienda el equipo que desea programar.
2. Oprima el botón correspondiente al equipo una vez.
3. Oprima y mantenga el botón SET hasta que el LED rojo parpadee dos veces, luego suelte.
4. Incorpore el 9 9 1. El LED parpadeará dos veces.
5. Oprima el número de grupo del equipo

Código	Grupo de equipo
1 TV (TVs)	
2	VCR (VCRs DVD Players)

6. Apunte el control remoto al equipo y oprima Power. El control remoto enviará códigos IR de su archivo al equipo seleccionado, comenzando con el código más popular. Si el equipo responde, proceda al paso 8. Oprima y mantenga el botón SET hasta que el LED rojo parpadee dos veces, luego suelte."
7. Si el equipo no responde, oprima CH+ y el control remoto probará el próximo código de acuerdo con el tipo de equipo. Continúe oprimiendo CH+ hasta que el equipo se apague.

Nota: Oprima CH- para probar el código anterior.

8. Cuando halla encontrado el código correspondiente oprima.

SET para almacenar el código que funcionó con el equipo. El LED parpadeará dos veces, indicando que el código se almacenó. Para buscar los códigos de otros equipos, repita los pasos 1 a 8.

Verificación de códigos

Si ha programado el control remoto utilizando el proceso de "búsqueda de código" necesitará identificar los cinco dígitos que controlan su equipo. Por ejemplo para identificar qué código está asignado al TV:

1. Oprima TV una vez.
2. Oprima y mantenga SET hasta que el LED rojo parpadee dos veces, luego suelte.
3. Incorpore el 9 9 0. El LED parpadeará dos veces. 4. Para ver el código del primer dígito, oprima. Cuente los parpadeos del LED rojo (por ejemplo, tres, parpadeará = 3), y escriba el número en la lista de códigos apropiada, en la parte superior de la columna.

Nota: Si alguno de los dígitos del código es 0, el LED no parpadeará.

5. Repita el paso 4 para el resto de los dígitos, usando 2 para el segundo dígito, 3 para el tercer dígito, 4 para el cuarto dígito, y 5 para el quinto dígito.
6. Para verificar los códigos de los otros equipos, repita los pasos 1 a 5, substituyendo el botón del equipo que desea verificar para la modalidad deseada.

Cambio de bloqueo de volumen

El control remoto universal DTH, viene pre-programado para permitir el cambio independiente de control de volumen por cada equipo seleccionado (Desbloqueo de Volumen Global). Sin embargo, podría cambiar el programa de Bloqueo de Volumen a Bloqueo de Volumen Global, para que el volumen de uno de los equipos controle el volumen de todas las otras modalidades. Luego, puede hacer el Desbloqueo de Volumen Individual en un equipo seleccionado para programar el control del volumen para operación independiente o para Desbloquear el Volumen Global, y eliminar todo bloqueo de volumen.

Bloqueo de Control de Volumen a Una Modalidad (Bloqueo de Volumen Global)

1. Oprima y mantenga SET hasta que el LED rojo parpadee dos veces, luego suelte.
2. Incorpore el 9 9 3, el LED parpadeará dos veces.
3. Oprima el botón del equipo que desea controlar (por ejemplo TV) 4. El LED parpadeará dos veces. Ahora cuando oprima VOL+, VOL-, o Mute, el equipo seleccionado (por ejemplo, TV) controlará el volumen sin importar la modalidad actual.

Desbloqueo de todos los Controles de Volumen (Restauración de Desbloqueo Global)

1. Oprima y mantenga SET hasta que el LED rojo parpadee dos veces, luego suelte.
2. Incorpore el 9 9 3, el LED parpadeará dos veces.
3. Oprima VOL+. El LED parpadeará cuatro veces. El volumen se controla independientemente de todos los equipos programados.

Solución de problemas

PROBLEMA: El LED no parpadea cuando se oprime un botón.

SOLUCIÓN: Trate de oprimir diferentes botones o cambie las baterías por 2 baterías AA nuevas.

PROBLEMA: El LED parpadea cuando se oprime un botón pero el equipo no responde.

SOLUCIÓN: Asegúrese de que el control remoto esté apuntando al equipo y que no esté a más allá de 40 pies de distancia.

PROBLEMA: El LED hace un parpadeo prolongado durante la modalidad SET.

SOLUCIÓN: Ha habido algún error (por ejemplo, oprimió el botón equivocado). Trate la secuencia una vez más.

PROBLEMA: El control remoto no controla los equipos o las órdenes no funcionan adecuadamente.

SOLUCIÓN: Utilice todos los códigos de la lista del equipo. Asegúrese de que el equipo opera con un control remoto infrarojo.

PROBLEMA: El equipo no tiene volumen.

SOLUCIÓN: Vea el "Bloqueo de Control de Volumen" y asegúrese de que el volumen no está bloqueado por otra modalidad diferente.


PROBLEMA: Los canales no cambian bien cuando se incorporan los dígitos directamente para cambiar canales.

SOLUCIÓN: Si en el control remoto original tenía que oprimir Enter para cambiar canales, oprima Enter en este control remoto después de incorporar el número del canal deseado.

Desbloqueo de Control de Volumen de un sólo equipo

1. Oprima el botón del equipo deseado (TV, DVD, DECODIFICADOR).
2. Oprima y mantenga SET hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y suelte.
3. Incorpore el 9 9 3. El LED parpadeará dos veces.
4. Oprima VOL-. El LED rojo parpadeará cuatro veces.
El volumen se controla independientemente de los equipos seleccionados.

Conoce cómo usar tu control remoto Universal.



Códigos de marcas

Códigos de Programación para Telefónica/Movistar Set Top Box

Alcatel Lucent	02901
Arion	03034
Cisco	03028
DMT	03036
Echostar	02272, 02527, 02262, 02263
Network Broadcast	03037
Prime	03033
Sagem	03029
Technotrend	02263, 03035
Zinwell	02761

Códigos de Programación para Televisores

888	10264
A.R. Systems	10556, 10037
Accent	10037
Acer	11339, 11403, 11509, 11644
Acoustic Solutions	11037, 11523
Action	10650
Addison	10653, 10108, 10092, 11150
ADL	11217
Admiral	10093, 10463, 10264, 10163
Advent	10876, 11613
AEF	11037, 11163
Agashi	10264
Aiko	10037, 10361, 10264, 10433, 10092, 10880, 11681
Aim	10706, 10037, 10499, 10753
Akai	10812, 10702, 10178, 10556, 10037, 10714, 10606, 10361, 10264, 10433, 10480, 10602, 10648, 10672, 10208, 10753, 10163, 10826, 11259, 11675
Akashi	10860
Akiba	10037
Akira	10753
Akito	10037
Akura	10171, 10037, 10714, 11037, 10264, 11363, 11498
Alba	10037, 10714, 11037, 10587, 10163, 10443, 10480
Alfide	10672
Alien	11037
All-Tel	10865
Allstar	10037
America Action	10180
Amoi	11529
Amstrad	10171, 10037, 11037, 10264, 10433, 10163, 10648
Anam	10250, 10180, 10037
Anam National	10250, 10037, 10650
Andersson	11163
Anglo	10264
Anhua	10051
Anitech	10037, 10264
Ansonic	10037, 10163
AOC	10451, 10093, 10180, 10060, 10178, 10625, 10108, 10092, 11150

Aolimpke	10264
Apex Digital	11217
Arc En Ciel	10109
Ardem	10037, 10714
Arena	10037
Aristona	10556, 10037
ART	11037
Arthur Martin	10163
Asberg	10037
Astra	10037
Asuka	10264
ATD	10698
Atec	11606
Atlantic	10037
Auchan	10163
Audinac	10180
Audiosonic	10037, 10714, 10486, 10264, 10109, 10820, 10865, 11675, 11681
Audioton	10486, 10264
Audiovox	10451, 10180, 10092, 10802, 10875, 11766
Audioworld	10698
Amark	10060
Aventura	10171
Awa	10451, 10606, 10264, 10108, 11376, 11681
Axxon	10714
Baier	10876
Baihe	10264
Baile	10661
Baird	10109, 10208, 10343, 11196
Bang & Olufsen	10565
Baohuashi	10264
Barco	10556, 10163
Basic Line	10556, 10037, 11037, 10163, 11163
Baur	10037, 10195, 10361, 10512
Baysonic	10236, 10463, 10180
BBK	11523
Beaumarck	10178
Beijing	10812, 10264, 10226, 10208, 10661
Beko	10037, 10714, 10486, 10606, 10808, 11652
Bell & Howell	10017, 10154
Belson	10698
Belstar	11037
BenQ	11562, 11574, 11756, 11853
Beon	10037
Bestar	10037
BGH	10876
Black Diamond	11037, 10587, 10614, 10753, 10820, 11163
Blaupunkt	10195, 10170
Blue Media	11606
Blue Sky	10556, 10037, 10625, 10714, 11037, 10499, 11254, 11314, 11363, 11652
Boca	11652
Bork	11363
BPL	10037, 10208
Bradford	10180
Brandt	10625, 10714, 10560, 10109
Brinkmann	10037, 10486
Brionvega	10037
Broskonic	10236, 10463
Brother	10264
BSR	10163

Bush	10556, 10037, 10714, 11037, 10698, 10361, 10264, 10587, 10208, 10443, 10614, 10660, 10661, 11259, 11652
Byd-sign	11309, 11485
Cameron	11523
Camper	10037
Capsonic	10264
Carad	11037, 10610
Carena	10037
Carrefour	10037
Carver	10054, 10170
Cascade	10037
Casio	10037
Cathay	10037
CCE	10037
Celebrity	10000
Celestial	10820
Centrex	10826
Centrum	11037
Centurion	10037
CGE	10163
Changcheng	10051, 10264, 10661
Changfeng	10264, 10753
Changhong	10156, 10264, 10508, 10820
Chimei	11837, 11852
Ching Tai	10092
Chun Yun	10000, 10180, 10706, 10092, 11150, 11756
Chunfeng	10264
Chung Hsin	10180, 10053, 10108, 11150
Cinema	10672
Cineral	10451, 10092
Cinex	10648
Citizen	10451, 10180, 10060, 10092
Clarion	10180
Clarivox	10037
Classic	10499
Clatronic	10037, 10714, 10264
Clayton	11037
Commercial	
Solutions	10047, 11447
Condor	10037, 10264
Conia	10820, 11498, 11523
Conrac	10808
Conrowa	10156, 10145, 10698, 10264, 10753
Contec	10180, 10037
Continental Edison	10109
Cosmel	10037
CPTEC	10625, 11363
Craig	10180
Crosley	10054, 10000, 10163
Crown	10180, 10053, 10037, 10714, 11037, 10486, 10606, 10712, 10208, 10672, 11652
Crown Mustang	10672
CTX	11756
Curtis Mathes	10047, 10054, 10154, 10051, 10451, 10093, 10060, 10702, 10145, 11347
CXC	10180
Cytronix	11298
D-Vision	10556, 10037
Daenux	10180, 10672
Daewoo	10154, 10451, 10180, 10178, 10556, 10037, 10634, 10108, 10170,

Códigos de marcas

	10499, 10092, 10661, 10672, 10860, 10865, 10876, 10880, 11150, 11376, 11606, 11812	Etron Eurofeel Euroman Europa Euprohon Evesham	10163, 10820 10264 10037, 10264 10037 10037 11248, 11563, 11606, 11719		11378 Goodmans 	10556, 10037, 10625, 10714, 10560, 10634, 11037, 10264, 11720, 11719, 1376, 11259, 11163, 10880, 10808, 10661, 10499, 10480,
Dansai	10037, 10208					
Dantax	10714, 11037, 10486, 11163, 11652					
Datsura	10208	Evolution	11756			10343
Dawa	10037	Excello	11037	GP		10753
Daytek	10672, 11376	Expert	10163	Gradiente		10053, 10037, 10170
Daytron	10180, 10037	Exquisit	10037	Graetz		10714, 10361, 10163, 11163
Dayu	10661	Feiyuan	10264			
De Graaf	10163, 10208	Ferguson	10053, 10037, 10625, 10560, 10195, 11037, 10109, 10343, 10443,		Códigos de Programación para Televisores	
DEC	10860					
Decca	10037					
Dell	11080, 11178, 11264, 11403	Fidelity 10264, Finlandia	10171, 10037, 10361, 10163, 10512 10361, 10163, 10208	Gran Prix Granada		10648 10037, 10560, 10108, 10226, 10163, 10208, 10343
Denko	10264					
Denon	10145	Finlux	10556, 10037, 10714, 10163, 10480, 10808, 11248	Grandin		10556, 10037, 10714, 11037, 10610, 10163, 10865, 10880, 11298
Denver	10037, 10587					
Desmet	10037					
Diamant	10037	Firstar	10236			
Diamond	10706, 10698, 10672, 10820, 10860	Firstline	10556, 10037, 10714, 11037, 10361, 10208, 10808, 11363, 11371 10047, 10154, 10361, 10208	Grundig		10706, 10556, 10037, 10195, 10587, 10443, 10672, 10683, 11223, 11259, 11371, 11376
Dick Smith						
Electronics 10698		Fisher				
Digatron	10037					
Digiline	10037	Flint	10037, 10610, 10264	Grunkel		11163
Digital Device	11606	Formenti	10037, 10163	Grupny		10180
Digitex	10820	Fortress	10093	GVA		11363
Digitor	10037, 10698	Fraba	10037	H & B		10808, 12001
Digitix Media	10880	Friac	10037, 10610, 10499	Haaz		10706
Dixi	10037	Frontech	10264, 10163	Haier		10037, 10698, 10587, 10508
DL	10587, 11363	Fujimaro	10865, 11498			
DMTech	12001	Fujitsu	10683, 10809, 10853, 11607	Hailian		10264
Dream Vision	11704			Halifax		10264
Drean	10037	Fujitsu General	10683	Hallmark		10178
DSE	10698, 10820, 11563	Fujitsu Siemens	10808, 10809, 11163, 11248, 11298, 11666	Hankook		10180, 10178
Dual	10037, 11037, 10343, 11163	Funai	10000, 10180, 10171, 10714, 11037, 10264, 11394, 11666	Hannspree Hanseatic		11351, 11613 10556, 10037, 10625, 10714, 10634, 10361, 10499, 10661, 10808, 12001
Dumont	10017					
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171, 11037, 11652	Furi	10145, 10264	Hantarex		10037, 10865
Dux	10037	Furichi	10860	Hantor		10037
Dynatron	10037	Futronic	10264, 10860	Harman/Kardon		10054
Easy Living	10877, 11217, 11259, 11553, 11613, 11666	Futuretech	10180	Harsper		10865
Ecco	10773	G-Hanz	11363	Harvard		10180
ECE	10037	Gaba	11037	Harwa		10773, 11196
Elbe	10556, 10037, 10610	Galaxi	10037	Harwood		10037
Elicit	10163	Galaxis	10037	Hauppauge		10037
Electra	10876	Gateway	11755, 11756	Havermy		10093
Electroband	10000	GBG	10163	HCM		10037, 10264
Electrograph	11755	GE	10047, 10051, 10451, 10093, 10180, 10178, 11447, 11454, 10625, 10560, 10092, 11347, 11547	Helios		10865
Electrohme	10463			Hello Kitty		10451
Elekta	10264			Heran		11852
Elektra	10017			Hewlett Packard		11101, 11494, 11502
Elfunk	11037, 11208	GEC	10037, 10361, 10163	Hifvox		

Códigos de marcas

	10480, 10343, 10163, 10109, 10092	JMB	10556, 10634, 10443, 10499		10773, 10880, 11217, 11812
Hitachi Fujian	10150, 10108, 10860	JNC	10876	Longjiang	10264
Hitec	10698	Jocel	10712	Luma	11037, 10163
Hitech	11814	JTV	10860	Lumatron	10037, 10264, 10163
Hitsu	10610	Jubilee	10556	Lux May	10037
Hoeher	10714, 10865, 11163	Juhua	10264	Luxor	11037, 10361, 10163, 10208, 10480, 11163
Home Electronics	10606	JVC	10093, 10463, 10053, 10606, 10650, 10653, 10508, 10683, 10731, 11172, 11253, 11428, 11601, 11774	LXI	10047, 10054, 10154, 10156, 10178
Hongmei	10093, 10264			M Electronic	10037, 10714, 10634, 10195, 10361, 10109, 10163, 10343, 10480, 10512, 10661, 11652
Hongyan	10264				10054, 10236
Hornophon	10037	Kaige	10264	M&S	10037
HP	11101, 11494, 11502	Kaisui	10037	Madison	11498
Hua Tun	11150	Kangli	10264, 10661	MAG	10163
Huafa	10145	Kangyi	10264	Magnadyne	10054, 10051, 10171, 11454, 10706, 10753, 10802, 11254, 11506, 11755, 11866
Huangshan	10264	Kapsch	10361, 10163	Magnavox	10037, 10714, 10648
Huanpu	10264	Karcher	10714, 10610, 10606, 10264		11812
Huari	10145, 10264				10264
Hugoson	11217, 11666	Kathrein	10556, 10880		10037, 10264
Huodateji	10051	KB Aristocrat	10163		10037, 1037, 10876
HYD	11376	KD	11498		11606
Hypersonic	10361	KEC	10180		10054, 11454, 10556, 10037, 10704
Hupson	10556, 10037, 10714, 11037, 10486, 10264	Ken Brown	10236, 10463	Mark	10037, 10714
Hyundai	10706, 11037, 10698, 10753, 10860, 10865, 10876, 11376, 11523, 11563, 11606, 11681	Kendo	10037, 11037, 10610, 10648	Master's	10499
		Kennedy	10163	Mastro	10053, 10706, 10698
Iberia	10037	Kennex	11037	Masuda	10037, 10264
ICE	10037, 10264	Khind	10706, 10661	Matsui	10556, 10037, 10714, 10195, 11037, 10433, 10208, 10443, 10880, 11666
ISonic	11376, 11613	Kioto	10054, 10706, 10556		10250, 10051, 10650
Iijama	10877, 11217	Kiton	10037		10587
iLo	11394	KLL	10037		10773, 11276
Imperial	10037	Kneissel	10556, 10037, 10610, 10499		11755, 11757
Imperial Crown	10264, 10661				10698
Indiana	10037	Koenig	10037		10556, 10037
Infinity	10054	Kolin	10180, 10150, 10053, 10037, 10108, 11150, 11217, 11240, 11331, 11610, 11755, 11837		10556, 10037, 10714, 11037, 10698, 10512, 10808, 10880, 11248, 12001
Ingelen	10714, 10610, 10163				11259
Inno Hit	11037, 11163	Kolster	10037		10610
Innova	10037	Kongque	10264		10178, 10145
Innowert	10865, 11298	Konka	10037, 10714, 10587		11037
Inotech	10773, 10820	Korpel	10037		10264
Insignia	10463, 10171, 11423, 11517, 11564, 11710	Kosmos	10037		10154, 10250, 10463, 10150, 10060, 10178, 11037, 10877
Inteq	10017	Kreisen	10876		10060, 10037
Interbuy	10037, 10264	KTV	10180		10037
Interfunk	10037, 10361, 10109, 10163, 10512	Kuaille	10264		10625
		Kunlun	10051, 10264, 10226, 10208, 10661		10037, 10195, 10587, 10447, 10746, 11163
Internal	10556				10150, 10178
Intervention	10037, 10486, 10264	Kyoto	10163		10037, 10714, 11037, 10808, 12001
iPure	11376	L&S Electronic	10714, 10808, 10865		10808
IRadio	10037	LaSAT	10486		10820, 10860
IRT	10451, 10698	Lavic	11363		10047, 10017, 10051
Isukai	10037	Lavis	11037		11037
ITS	10037, 10264	Lecson	10037		10037
ITT	10610, 10361, 10163, 10208, 10480, 11523	Lenco	10037, 11037, 10587		10195, 10108, 11248
ITT Nokia	10180, 10610, 10606, 10361, 10163, 10208, 10480	Lexus	11196		11666, 11852
		Leyco	10037, 10264		10154, 10250, 10093, 10236, 10180, 10150,
ITV	10037, 10264	LG	10017, 11265, 10060, 10178, 11447, 10556, 10037, 10714, 10698, 10361, 10108, 10163, 10856, 11178, 10109, 11378, 11423, 11663, 11681		
IX	10877				
JBL	10054	Liesenkoetter	10037		
JCB	10000	Lifetec	10037, 10714, 11037, 10683, 12001		
Jean	10156, 10051, 10236, 10092				
		Local India TV	10264, 10208, 10602		
Jiahua	10051	Local Malaysia TV	10698		
JiaLiCai	10264	Lodos	11037		
Jinfeng	10051, 10226, 10208	Loewe	10037, 10512, 10633, 10790		
Jinque	10264				
Jinta	10264				
Jinxing	10054, 10156, 10145, 10556, 10037, 10698, 10264	Logik	10600, 11037, 10698,		

Códigos de marcas

	11250, 10178, 10556, 10037, 11037, 10108, 10512, 10836, 11150, 11182
Mivar	10609
Moree	10037
Morgan's	10037
Motorola	10093
MTC	10060, 10512
MTLogic	10714
Mudan	10051, 10264, 10226, 10208
Multitec	10037, 11037, 10486
Multitech	10180, 10037, 10486, 10264
Murphy	10163
Mx Onda	11498
MyCom	11376
Myrica	11666
Myryad	10556
NAD	10156, 10178, 10037, 10361, 10865
Naiko	10037, 10606, 10753
Nakimura	10037
Nanbao	10264
Nansheng	10264
NAT	10226
National	10051, 10226, 10508, 10208
NEC	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10264, 10653, 10508, 10499, 10170, 10661, 10704, 11150, 11378, 11456, 11704, 11797, 11852
Neckermann	10556, 10037
NEI	10037, 11037
Neovia	10865, 10876, 11371, 11376, 11710
Netsat	10037
NetTV	11755
Neufunk	10556, 10037, 10714, 10610
New Tech	10556, 10037, 10343
Newave	10093, 10178, 10092, 11150
Nikai	11163
Nikkai	10037, 10264
Nikkei	10714
Nikko	10178, 10092
Noblex	10154, 10037, 10264
Nogamatic	10109
Nokia	10180, 10610, 10606, 10361, 10163, 10208, 10480
Nordmende	10037, 10714, 10560, 10195, 10109, 10343, 11163, 12001
Normerel	10037
Novatronicon	10037
Novex	11523
NTC	10092
Nu-Tec	10698, 10820
O.K.Line	11037
Oceanic	10361, 10163, 10208
Odeon	10264, 11812
Odys	11812
Okano	10037, 10264
Olevia	11144, 11240, 11331, 11610, 11813
Olidata	11376
Omega	10264
Omni	10698, 10826
Onida	10053, 10653, 11253

Onimax	10714
Onix	10698
Onwa	10180, 10433, 10602
Opera	10037, 10714
Optimus	10154, 10250, 10650
Optonica	10093
Orbit	10037
Orion	10236, 10463, 10556, 10037, 10714, 11037, 10264, 10443, 10880, 11196, 12001
Orline	10037
Ormond	11037
Osaki	10556, 10037, 10264
Osio	10037
Osune	10037
Otic	11498
Otto Versand	10093, 10556, 10037, 10195, 10361, 10226, 10109, 10343, 10512

Códigos de Programación para Televisores

Pacific	10556, 10714, 11037, 10443
Packard Bell	10092, 11314
Palladium	10556, 10037, 10714, 10163
Palsonic	10037, 10698, 10264, 10773, 11196, 11813
Panama	10037, 10264
Panasonic	10054, 10250, 10051, 10037, 10361, 10650, 10108, 10226, 10508, 10208, 10163, 10853, 11175, 11310, 11457, 11480, 11636
Panavision	10037
Panda	10051, 10706, 10698, 10264, 10226, 10508, 10208, 10826
PARK	11376
Pathe Cinema	10163
Pathe Marconi	10109
Penney	10047, 10156, 10051, 10060, 10178, 11347, 11378
Perdio	10037, 10163
Perfekt	10037
Petters	10037, 11523
Philco	10054, 10451, 10463, 10180, 10178, 10145, 10171, 10037, 10092, 10163, 11394
Philips	10054, 10017, 10000, 10051, 10178, 11454, 10556, 10037, 10361, 10108, 11866, 11756, 11744, 11506, 11455, 11394, 10690, 10605, 10512, 10343, 10092
Phocus	10714, 11652
Phoenix	10037, 10486, 10163
Phonola	10556, 10037
Pilot	10706, 10712
Pioneer	10037, 10486, 10698, 10361, 10109, 10163, 10170, 10512, 10679, 10760, 11260, 11457, 11636
Pionier	10486
Plantron	10037, 10264
Playsonic	10037, 10714, 11652

Polaroid	10865, 11276, 11314, 11498, 11523, 11720, 11766
Polyvision	10889, 11144
Portland	10451, 10092
Powerpoint	10037, 10698
Prandoni-Prince	10361
Premier	10264
President	10860
Prima	10264, 10753, 11196
PrimeView	11606
Princess	10773
Prinston	11037
Prinz	10361
Prism	10051
Profex	10361, 10163
Profitronic	10037
Proline	10037, 10625, 10634, 11037, 11376, 11613
Proscan	10047, 11447, 11347
Proscro	10156
Prosonic	10037, 10714, 10606, 10880, 11196, 11314, 11376, 12001
Protech	10037, 11037, 10486, 10264
Proton	10178
Proview	11498
ProVision	10556, 10037, 10714
Pulsar	10017
Pvision	10876, 12001
Pye	10556, 10037
Qingdao	10051, 10264, 10226, 10208
Quadro	10753
Quasar	10250, 10051, 10650, 10865
Quelle	10037, 10195, 11037, 10361, 10109, 10512
R-Line	10037
Radialva	10163
Radiola	10556, 10037
Radiomarelli	10037
RadioShack	10047, 10154, 10180, 10178, 10037
Radiotone	10037, 11037, 10264, 10648
Rank Arena	10602, 10753
RCA	10047, 10000, 10051, 10093, 10060, 10178, 11447, 11454, 10625, 10560, 10618, 10679, 10753, 11047, 11347, 10092, 10090, 11547, 11781
Realistic	10154, 10180, 10178
Recco	10706
Recor	10037
Rectiligne	10037
Rediffusion	10361
Redstar	10037
Reflex	10037, 11037
Relisys	10865, 10876, 10877, 11376
Remotec	10250, 10093, 10145, 10171, 10037
Reoc	10714
Revov	10037, 10808
Rex	10264, 10163
RFT	10037, 10264
Rinex	10773
Roadstar	10037, 10714, 11037, 10264
Rolson	11371

Códigos de marcas

Rover	10877	Shenyang	10264, 10753	Syntax	11144, 11240, 11331, 11610
Rowa	10037, 10698, 10712, 10264, 10587	Shintoshi	10037	Sysline	10037
Runco	10017	Shivaki	10178, 10037, 10443	T+A	10447
S-Media	11217	Siam	10037	Tacico	10178, 10092, 11150
Saba	10250, 10625, 10714, 10560, 10361, 10109, 10163, 10343	Siarem	10037, 10195	Tai Yi	11150
Sagem	10610, 10618, 10830, 11313, 11596	Siemens	10556, 10037	Talent	10178
Saisho	10264, 10163	Siera	10054	Tandberg	10361, 10109
Saivod	10037, 11037, 10712, 11163	Signature	10037, 10361, 10648	Tandy	10093, 10163
Sakai	10163	Silva	10037, 10648	Targa	11371
Salora	10361, 10163, 10208, 10480	Silvano	10587	Tashiko	10650, 10092, 10163, 10170, 11150
Sampo	10154, 10093, 10178, 10171, 10650, 10092, 11755	Silver	10361	Tatung	10054, 10154, 10156, 10051, 10060, 10037, 11857, 11839, 11756, 11720, 11719, 11563, 11553, 11371, 11254, 11248, 11150, 11101
Samsung	10154, 10156, 10093, 10060, 10812, 10702, 10178, 10556, 10037, 10264, 10587, 10618, 10650, 10226, 10208, 10163, 10092, 10766, 10090, 10814, 11150, 11458, 11619	SilverCrest	11037	TCC	10826
Sanjian	10264	Singer	10037, 10433	TCL	10706, 10698, 10826
Sansei	10451, 10092	Sinotec	10773	TCM	10714, 10808, 12001
Sansui	10463, 10171, 10706, 10037, 10714, 10602, 10753, 10826, 11248, 11371, 11553, 12001	Sinudyne	10037, 10361, 10163	Teac	10178, 10171, 10706, 10037, 10714, 11037, 10698, 10712, 10264, 10587, 10170, 10512, 11248, 11363, 11755, 11812
Sanyo	10054, 10154, 10156, 10180, 10145, 11037, 10264, 10108, 10508, 11276, 11208, 11179, 11150, 10704, 10208, 10170, 10163, 10088	SKY	10037, 10880, 11376, 11606, 11613	Tec	10037
Sanyuan	10093	SKY Brazil	10880	Tech Line	10037, 11163
SBR	10556, 10037	Skugiant	10180	Technica	11037
Sceptre	11217	Skysonic	10753	Technics	10250, 10051, 10556, 10650
Schaub Lorenz	10714, 10486, 10606, 10361, 11371, 12001	Skysworth	10037, 10698, 10264, 10753	TechniSat	10556
Schneider	10556, 10037, 10714, 11037, 10361, 10163, 10343, 10648	Sliding	10865, 10880	Technissat	10714, 11652
Schoentech	11037	Soemtron	10865, 11298	Technisson	10556, 10625, 10499, 10880
Scotch	10178	Sogo	10606, 11376	Techwood	10051, 11037, 11163
Scotland	10163	Solavox	10037, 10361, 10163	Tekton	11376
Scott	10236, 10180, 10178	Soniko	10037	Technimagen	10556
Sears	10047, 10054, 10154, 10156, 10178, 10171	Sonitron	10208	Teco	10051, 10093, 10053, 10178, 10264, 10653, 10092, 11523
Seaway	10634	Sonix	11376	Tedelex	10606, 10208, 11681
Seelver	11037	Sonnecclair	10037	Tek	10820
SEG	10037, 11037, 10264, 11163	Sonoko	10037, 10264	Teknika	10054, 10180, 10150, 10060, 10092
SEI	10037, 10163	Sonolor	10361, 10163, 10208	TELE System	10876
Sei-Sinudyne	10037	Sontec	10037	Teleavia	10343
Seleco	10163, 11351	Sony	11100, 10000, 11505, 10650, 11167, 11300, 11625, 11651	Telecor	10037, 10163
Semivox	10236, 10463, 10180	Soundesign	10180, 10178	Telefunken	10702, 10037, 10625, 10714, 10560, 10486, 10698, 10712, 10587, 10109, 10343, 10753, 10820, 11681
Semp	10156	Soundwave	10037, 11037	Telefusión	10037
Serie Dorada	10156, 10180, 10178	Sowa	10156, 10051, 10060, 10178, 10226, 10092, 11150	Telegazi	10037, 10264, 10163
Serino	10093, 10610	Soyea	10773	Telemeister	10037
Shancha	10264	Spectroniq	11498	Telesonic	10037
Shanghai	10264, 10226, 10208	Squareview	10171	Telestarc	10556, 10037
Shaofeng	10145	SSS	10180	Teletech	10037, 11037
Sharp	10093, 10053, 10650, 10653, 11193, 10787, 10818, 11165, 11393, 11586, 11659	Standard	10037, 11037	Televideon	10163
Shen Ying	10092	Starlite	10180, 10037, 10264, 10163	Televie	10037
Shencai	10145, 10264	Stern	10264, 10163	Tempest	10264
Sheng Chia	10093, 10236, 11150	Strato	10037, 10264	Tennessee	10037
		Strong	11163	Tensai	10037, 11037
		Sungoo	11248	Tera	10092
		Sunkai	10610, 10865	Tesla	10556, 10037, 10714, 11037, 10610, 11652
		Sunny	10037	Tevion	10556, 10037, 10714, 11037, 10648, 10808, 11248, 11259, 11298, 11498
		Sunstar	10037, 10264	Thomson	11447, 10037, 10625, 10560, 10109, 10343, 11755
		Sunstech	12001		
		Sunwood	10037		
		Superscan	10093, 10864		
		Supersonic	10208		
		SuperTech	10556, 10037		
		Supra	10178		
		Supreme	10000		
		SVA	10587, 10865		
		Svasa	10208		
		Swedx	11606		
		Swisstec	10865, 10880, 11376, 11606, 11613		
		Sylvania	10054, 10171, 10587, 11314, 11394, 11864		
		Symphonic	10180, 10171, 11394		
		Synco	10000, 10451, 10093, 10060, 10178, 10092, 11755		

Códigos de marcas

Thorn	10753
	10037, 10361, 10109, 10343, 10499, 10512
Thorn-Ferguson	10343, 10499
Tiane	10093
Tiny Digital	10660
TMK	10178
TML	11756
TNCi	10017
Tobo	10264
Tokai	10037, 11037, 10163
Tokaido	11037
Tongguang	10264
Tongtel	10587
Tophouse	10180, 10672
Topline	11037

Códigos de Programación para Televisores

Toshiba	10154, 10156, 10093, 11265, 10060, 10145, 10195, 11037, 10264, 10618, 10650, 10508, 10845, 11150, 10109, 11429, 11456, 11508, 11524, 11704
Toyoda	10264
Trakton	10264
TRANS-continents	10556, 10037, 11037, 10865
Transonic	10037, 10698, 10712, 10264, 10587, 10512, 11363
Triad	10556
Trio	11248, 11498, 11553, 11563
Tristar	10264
Triumph	10556, 10037
Tuntex	10092
TVS	10463
TVTEXT	95 10556
Uher	10037, 10486, 10480
Ultravox	10037, 10163
UMC	11606
Unic Line	10037
United	10556, 10037, 10714, 11037, 10587, 11652
Universal	10037, 10714
Universum	10037, 10195, 11037, 10361, 10264, 10618, 10109, 10170, 10480, 10512, 10808, 11163
Univox	10037, 10163
V2max	10865
V7 Videoseven	10880, 11217, 11376, 11666, 11755
Vestel	10037, 11037, 11163
Vexa	10037
Victor	10250, 10053, 10650, 10653, 11428
Videocon	10037, 10508
VideoSystem	10037
Videoton	10163
Vidikron	10054
Vidtech	10178
Viewpia	10876
Viewsonic	10857, 10864, 10885, 11542, 11755
Vision	10037, 10264
Vistron	11363
Vito	11852
Vizio	10054, 10864, 10885, 11756, 11758

Vortec	10037
Voxson	10178, 10037, 10163
Waltham	10037, 11037, 10109, 10443
Wards	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10156, 10051, 10180, 10060, 10178, 11347
Warumaia	10661
Watson	10037, 10714, 11037, 10163, 11376
Watt Radio	10163
Waycon	10156
Wega	10037
Welltech	10714, 11652
Weltstar	11037
Westinghouse	10451, 10885, 10889, 11217, 11282, 11300, 11712, 11755
Wharfedale	10556, 10037, 10860, 11613, 11681
White Westinghouse	10463, 10037
Wilson	10556
Windsor	11037
Windy Sam	10556
Wintel	10714
World-of-Vision	10865, 10877, 10880, 11217, 11298, 11606, 12001
Xenius	10634, 10661
Xiahua	10698, 10264, 10773
Xiangyang	10264
Xihu	10264
Xinghai	10264
XLogic	10698, 10860
Xoro	11196, 11217
Xrpton	10037
Yakumo	11613
Yamaha	10650, 11576
Yamishi	10037
Yapshe	10250
Yokan	10037
Yoko	10037, 10264
YU-MA-TU	10037
Zenith	10047, 10017, 10000, 10463, 11265, 10178, 11145, 10145, 10037, 10092, 11378, 11423
Zonda	10698

Códigos de Programación para Reproductores VCR

ABS	21972
Admiral	20048
AEG	21593
Aiko	20278
Aim	20278, 20348, 20642
Aiwa	20037, 20032, 20348, 20742, 21137
Akai	20037, 20240, 20348, 20642, 20315
Alba	20081, 20278, 20348, 20315
Alienware	21972
Allegra	21137
Allorgan	20240
Allstar	20081
America Action	20278
Amstrad	20278
Anam	20037, 20240, 20278, 20226
Anam National	20226, 21162
Aristona	20081

ASA	20037, 20081
Asha	20240
Asuka	20037, 20081
Audiolab	20081
Audioisonic	20278
Audiovox	20037, 20278
Awa	20037, 20043, 20278, 20642
Baird	20278
Basic Line	20278
Beaumarck	20240
Bestar	20278
Black Diamond	20642
Black Panther	20278
Blaupunkt	20081, 20226
Blue Sky	20037, 20278, 20348, 20642, 20742, 21137
Brinkmann	20348
Broksonic	20348, 20742
Bush	20081, 20278, 20348, 20642, 20315, 20742
Calix	20037
Carena	20081
Carrefour	20045
Carver	20081
Cathay	20278
CCE	20278
Centrum	20593, 21593
Changhong	20048, 20081
Cineral	20278
CineVision	21137
Citizen	20037, 20278
Clatronic	21593
Condor	20278
Craig	20037, 20240
Crosley	20081
Crown	20037, 20278
Curtis Mathes	20060, 20240, 20278
Cybernex	20240
CyberPower	21972
Cyrus	20081
Daewoo	20045, 20278, 20642, 21137
Dansai	20278
Dantax	20348, 20742
Daytron	20278
De Graaf	20048, 20081, 20042
Decca	20081, 20067
Deitron	20278
Dell	21972
Denon	20042
Diamant	20037
Diamond	20348
Dick Smith	
Electronics	20642
Digitor	20642
DirectTV	20739
DSE	20642, 21593
Dual	20081, 20278, 20348
Dumont	20081
Durabrand	20642, 20593, 21593
Elbe	20278
Electrohome	20037, 20043
Electrohome	20037
Elin	20240
Elta	20278
Emerec	20032
Emerson	20037, 20240, 20045, 20043, 20278, 20348, 20593, 21593
ESA	21137
ESC	20240, 20278
EuroLine	21593
Ferguson	20278, 20348, 20742

Códigos de marcas

Fidelity	20240	Kodak	20037	Pacific	20348, 20642, 20742
Finlandia	20037, 20048, 20081, 20042, 20043, 20226	Kolin	20043	Packard Bell	21972
Finlux	20081, 20042	Lenco	20278	Palladium	20037, 20348
Firstline	20037, 20045, 20042, 20043, 20278, 20348, 21137	LG	20037, 20045, 20042, 20278, 20225, 21137	Palsonic	20642
Flint	20348	Lifetec	20348	Panasonic	20226, 20225, 20614, 20616, 20837, 21162, 21262
Fujitsu	20045	Linksys	21972	Pathe Cinema	20043
Fujitsu General	20037	Loewe	20037, 20081, 21162, 21262	Penney	20037, 20240, 20042
Fujitsu Siemens	21972	Logik	20240	Pentax	20042
Funai	20593, 21593	Lumatron	20593, 21137	Philco	20226
Galaxis	20278	Lunatron	21137	Philips	20081, 20226, 20593, 20618, 20739
Gateway	21972	Luxor	20048, 20043, 20315	Phoenix	20278
GE	20060, 20048, 20240, 20226	LXI	20037	Phonola	20081
GEC	20081	M Electronic	20037	Pilot	20037
General	20045	Magnasonic	20278, 20593	Pioneer	20081, 20042, 20067, 21337
General Technic	20348	Magnavox	20081, 20642, 20593, 21593	Polk Audio	20081
GFM	21593	Magnin	20240	Portland	20278
Go Video	20240, 20614, 21137	Magnum	20642	Presidian	21593
GoldStar	20037, 20226, 20225, 21137	Manesth	20081, 20045	Profitronic	20081, 20240
Goodmans	20037, 20081, 20240, 20278, 20348, 20642, 20742	Marantz	20081	Proline	20278, 20642
GPX	20037	Mark	20278	Proscan	20060
Gradiente	21137	Marta	20037	Proscoc	20278
Graetz	20240	Mascom	20642	Prosonic	20278
Granada	20037, 20048, 20081, 20240, 20042, 20226	Mastec	20642	Protech	20081
Grandin	20037, 20278, 20742	Master's	20278	ProVision	20278
Grundig	20081, 20348, 20226, 20742	Matsui	20037, 20240, 20278, 20348, 20742	Pye	20081
Haaz	20348	Matsushita	20226, 21162	Qisheng	20060
Hanseatic	20037, 20081	Media Center PC	21972	Quasar	20278, 21162
Haojie	20240	Mediator	20081	Quelle	20081
Harman/Kardon	20081	Medion	20348, 20642	Radialva	20037, 20048, 20081
Hewlett Packard	21972	Memorex	20037, 20048, 20240, 20348, 21162, 21262	Radialva	20081
Hinari	20240, 20278	Metronic	20081	Radionette	20037, 21137
Hischito	20045	Metz	20037, 20081, 20226, 20837, 21162, 21262	RadioShack	20037
Hitachi	20037, 20081, 20240, 20042, 20089, 20593	MGA	20240, 20043	Radix	20037
Hoehner	20278, 20642	MGN Technology	20240	Randex	20037
Hornbyphon	20081	Micromay	20348	RCA	20060, 20048, 20240, 20042, 20226
Howard Computers	21972	Microsoft	21972	Realistic	20037, 20048
HP	21972	Mind	21972	Reoc	20348
Hughes Network		Minolta	20042	ReplayTV	20614, 20616
Systems	20042	Mitsubishi	20048, 20081, 20067, 20043, 20642	Ricavision	21972
Humax	20739	Motorola	20048	Rio	21137
Hush	21972	MTC	20240	Roadstar	20037, 20081, 20240, 20278, 20742
Hupson	20037, 20278	Multitec	20037	Saba	20278
IBUYPOWER	21972	Murjad	20081	Saisho	20348
Ingersol	20240	Naiko	20348, 20642	Salora	20043
Instant Replay	20226	National	20226	Sampo	20037, 20048
Interbuy	20037	NEC	20037, 20048, 20067, 20278, 21137	Samsung	20240, 20045, 20742
Interfunk	20081	Neckermann	20081	Sanky	20048
Internal	20278	Neufunk	21137	Sansei	20048
International	20037, 20278, 20642	Newave	20037	Sansui	20067, 20348
Intervision	20037, 20278, 20348	Nikkai	20278	Sanyo	20048, 20240, 20067, 20348, 21137
Irradio	20037, 20081, 21137	Nikko	20037	Saville	20240, 20278
ITT	20240	Niveus Media	21972	SBR	20081
ITV	20037, 20278	Noblex	20240	ScanSonic	20240
JBL	20278	Nokia	20048, 20081, 20240, 20042, 20278, 20315	Schaub Lorenz	20348, 20315
JMB	20348, 20742	Nordmende	20067, 20642	Schneider	20037, 20081, 20240, 20042, 20278, 20348, 20642, 21137
JVC	20081, 20045, 20067	Northgate	21972	Scott	20045, 20043, 20593
Kambrook	20037	Oceanic	20048, 20081	Sears	20037, 20042
Karcher	20081, 20278, 20642	Okano	20278, 20348, 20315	Seaway	20278
KEC	20037, 20278	Olympus	20226	SEG	20081, 20240, 20278, 20642, 20593
Kendo	20037, 20278, 20348, 20642, 20315	Onimax	20642	SEI	20081
Kenwood	20067	Optimus	20037, 20048, 20593, 21162, 21262	Sei-Sinudyne	20081
Kioto	20348	Orion	20348, 20742	Seleco	20037
Kneissel	20037, 20278, 20348	Osaki	20037	Semivox	20045
		Otto Versand	20081	Semp	20045

Códigos de marcas

Sharp	20037, 20048, 21137
Shivaki	20037
Shogun	20240
Siemens	20037, 20081
Siera	20081
Silva	20037
Silva Schneider	21137
Silver	20278
SilverCrest	20642
Singer	20045, 20348
Sinudyne	20081
Skantic	20348
Smaragd	20348
Sonic Blue	20614, 20616, 21137
Sonorol	20048
Sontec	20037, 20278
Sonwa	20642
Sony	20032, 20636, 21032, 21972
Soundwave	20037, 20348
Stack 9	21972
Standard	20278
Stern	20278
STS	20042
Sunkai	20278, 20348
Supra	20037, 20278, 20348
Sylvania	20081, 20043, 20593, 21593
Symphonic	20593, 21593
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Tandberg	20278
Tashiko	20037, 20048, 20081, 20240
Tatung	20048, 20081, 20045, 20067, 20043, 20348
Tchibo	20348
TCM	20348
Teac	20037, 20278, 20642, 20593, 21593
Technics	20081, 20226, 21162
TechniSat	20348
Teco	20037, 20048
Tedelex	20037, 20348, 20642
Teknika	20037
Telefunken	20278, 20642, 20593
Telerent	20226
Telestar	20037
Teletech	20278
Tensai	20037, 20278
Tesla	20081
Tevion	20348, 20642
Textet	20278
Thomson	20060, 20067, 20278
Thorn	20037
Tivo	20618, 20636, 20739, 21337, 21996
TMK	20240
Tokai	20037
Topline	20348
Toshiba	20081, 20045, 20042, 20067, 20043, 20742, 21008, 21972, 21996
Totevision	20037, 20240
Touch	21972
Toyoda	20278
Tradex	20081
Triad	20278
Uher	20240
Ultravox	20278
Unitech	20240
United	20348, 20742, 21593
Universum	20037, 20081, 20240, 20348, 21137

Vector	20045
VIA Technologies	21972
Victor	20067
Video Concepts	20045
Videomagic	20037
Videosonic	20240
Viewsonic	21972
Voodoo	21972
Wards	20060, 20048, 20081, 20240, 20045, 20042
Watson	20081, 20642
Weltblick	20037
Wharfedale	20642, 20593
White	
Westinghouse	20278
World	20348
Yamishi	20278
Yoko	20037, 20240
Zenith	20037, 21137
ZT Group	21972
ZX	20348

Códigos de Programación para Reproductores PVR

ABS	21972
Alienware	21972
CyberPower	21972
Dell	21972
DirecTV	20739
Gateway	21972
Go Video	20614
Hewlett Packard	21972
Howard Computers	21972
HP	21972
Humax	20739
Hush	21972
iBUYPOWER	21972
Linksys	21972
Media Center PC	21972
Microsoft	21972
Mind	21972
Niveus Media	21972
Northgate	21972
Panasonic	20614, 20616
Philips	20618, 20739
Pioneer	21337
ReplayTV	20614, 20616
Sonic Blue	20614, 20616
Sony	20636, 21972
Stack 9	21972
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Tivo	20618, 20636, 20739, 21337
Toshiba	21008, 21972, 21996
Touch	21972
Viewsonic	21972
Voodoo	21972
ZT Group	21972

Códigos de Programación para Combinaciones de TV/VCR

Aiwa	20742, 21137
America Action	20278
Audiovox	20278
Bestar	20278
Blue Sky	20278, 20742
Broksonic	20742
Bush	20742
Citizen	20278
Daewoo	20278
Dantax	20742
Emerson	20278, 20593

Ferguson	20278, 20742
Firstline	20278
Funai	20593
GE	20060, 20048, 20240
GoldStar	20037
Goodmans	20278, 20742
Gradiente	21137
Grandin	20278, 20742
Grundig	20081, 20742
Hitachi	20593
Hypson	20037
Internal	20278
JBL	20278
Kambrook	20037
Kneissel	20278
LG	20037
Loewe	20037
Magnasonic	20278, 20593
Magnavox	20081, 20593
Magnin	20240
Matsui	20742
Memorex	20037, 21162, 21262
MGA	20240
Mitsubishi	20048, 20081, 20043
Optimus	20593, 21162, 21262
Orion	20742
Pacific	20742
Panasonic	21162, 21262
Penney	20037, 20240
Philips	20081
Quasar	21162
Radiola	20081
RCA	20060, 20048, 20240
Samsung	20240, 20742
Sanyo	20240
Schneider	20081
Sears	20037
Sharp	20037, 20048
Shivaki	20037
Siemens	20081
Sony	20032
Supra	20348
Sylvania	20081, 20593
Symphonic	20593
Teac	20037, 20642, 20593
Technics	20081
Telefunken	20278
Thomson	20278
Toshiba	20742
United	20742
White	
Westinghouse	20278

Códigos de Programación para reproductores de DVD

3D LAB	20539
4Kus	21158
A-Trend	20714
Accurian	20675
Acoustic Solutions	20713, 21228
AEF	21152, 21923
AG Electronics	20713, 21228
Aim	20672
Airis	20672, 21005, 21224, 21321, 21338
Aiwa	20533
Akai	20770, 20695, 20790, 20675, 20779, 20788, 20898, 20899, 21115, 21233

Códigos de marcas

AKI	21005	Clayton	20713	Enterprise	20591
Akira	21321	Coby	21086, 21321, 21923	Enzer	21228
Akura	20898, 21140, 21233, 21367	Codex	21233	ESA	20821, 21268
Alba	20672, 20539, 20695, 20713, 20783, 21140, 21530	Commax	21321, 21338	EuroLine	20675, 20788, 21115, 21233
Alco	20790	Conia	20672, 21321	Fenner	20651
Alize	21151	Contel	20788	Ferguson	20651, 20695, 20713, 20898, 21128
Allegro	20869	Continental Edison	20831, 20872	Finlux	20672, 20591, 20741, 20770, 20751, 20783
Altacom	21224	Craig	20831	Fintec	21530, 20713, 20843, 20869, 21530
Amitech	20770, 20850	Crown	20770, 20713, 21115	Fisher	20670
Amphion Media Works	20872	Crypto	21228	Funai	20695, 20675, 21268, 21334
Amstrad	20770, 20790, 20713, 21151, 21367	Cybercom	20831	Gateway	21158
AMW	20872	CyberHome	20714, 20816, 21023, 21502	GE	20522
Ansonic	20831, 20759	Cytron	20651, 21347	GFM	20675, 21268
Apex Digital	20672, 21004, 21056	D-Vison	21115, 21367	Global Link	21224
Arena	21115	Daenux	20872	Global Solutions	20768
Aristona	20539, 20646	Daewoo	20770, 20714, 20869, 20872, 21483	Global Sphere	21152
Argo	21023	Dalton	21036	Go Video	20744, 20741, 20783, 20869, 21044, 21075, 21158, 21304, 21483
Art Mito	21421	Dansai	20770, 20783, 21115	GoldStar	20591, 20741, 20869
ASCOMTEC	21923	Dantax	20539, 20790, 20713	Goodmans	20651, 20790, 20713, 20783, 21004, 21140, 21152, 21530, 21923
Asono	21224	Datsun	21233	GP Audio	21140
Atacom	21224	Daytek	20872, 21005	GPX	20741
Audiosonic	21923	Dayton	20872, 21158	Gradiente	20651
Audiovox	20790	DCE	20831	Gran Prix	20831, 20898
Audioworld	20790	Decca	20770, 21115	Grandin	20713, 21233
Audix	20713	Denon	20490, 20634, 21634, 22258	Grundig	20539, 20651, 20551, 20695, 20790, 20670, 20713, 20775, 21004, 21036, 21128, 21832
Autovox	20713	Denver	20672, 20788, 20898, 21056, 21321, 21338, 21923	H & B	20770, 20831, 20790
Auvio	20843	Desay	20843	Haaz	20751, 21152
Awa	20872, 21228	Dgtec	20672	Haier	20843
Basic Line	20713	Diamond	20651, 20768, 20790, 20751	Hanseatic	20741, 20790, 20783
Baze	20898	Dick Smith Electronics	21152, 21483	Harman/Kardon	20702
BBK	21224, 21338, 22168	Digihome	20713	HCM	20788
Bel Canto Design	21571	DigiLogic	20713	HE	21923
Bellagio	21004	Digitech	21832	Hello Kitty	20831
Belson	21086, 21923	Digitor	20651, 21005	Henss	20713
Binatone	21923	Digitrex	20672, 21004, 21056	HIMAX	20843
Black Diamond	20713	DiK	20831	Hitachi	20573, 20664, 20695, 20713, 20779, 21748, 21764
Blusens	21233, 21321	Dinamic	20788	Hiteker	20672, 21923
Blue Nova		Disney	20831, 20675, 21270	Hoeher	20651, 20831, 20713, 21004, 21224, 21530
International	21321	DK Digital	20831	Home Electronics	20770
Blue Parade	20571	DMTech	20783	Home Tech	
Blue Sky	20672, 20651, 20695, 20790, 20713, 20843	Dragon	20831	Industries	21224, 21923
Boghe	21004	DreamX	21151	HotMedia	21152
Boman	20783, 20898, 21005	DSE	20675, 21152, 21483, 21832	Humax	20646
Bose	22023	Dual	20651, 20831, 20790, 20713, 20779, 20783, 21023, 21115, 21530	HYD	21233
Brainwave	20770, 21115	Durabrand	20831, 20675, 20713, 21023, 21502, 21530	Hyundai	20768, 20783, 20850, 21228, 21421
Brandt	20503, 20651, 20551	DVD2000	20521	iLo	21472
Broksonic	20695, 20868	DVS	20672	Ingelen	20788
Bush	20672, 20831, 20713, 20733, 21128, 21140, 21367, 21483, 21530, 21832	DVX	20768	Ingersol	21023
Bud-sign	20872	E:max	20770, 21233, 21321	Initial	21472
C-Tech	21152	EagleTec	20714	Inno Hit	20713
California Audio Labs	20490	eBench	21152	Insignia	20741, 20675, 21268
Cambridge Audio	20751	Eclipse	20751	Integra	20571, 20627, 21634, 21769
Cat	20789, 21923	Elenberg	21832	Irradio	20646, 20869, 21115, 21224, 21233
Centrex	20672, 21004	Elfunk	20713, 20850		
Centrum	20675, 20713, 20779, 20789, 21005, 21227	Elin	20770		
CGV	20733, 20751, 21115	Elite	21152		
Changhong	20627	Ellion	20850, 21421		
Cinea	20831, 20841	Elta	20672, 20770, 20788, 20850, 21115, 21151, 21233		
Cinetec	20713, 20872	Eltax	21233, 21321		
CineVision	20869, 21483	Emerson	20591, 20675, 20821, 21268		
Cinex	21367				
Citizen	20695				
Clatronic	20672, 20675, 20788, 21233, 21923				

Códigos de marcas

IRT	20783	Micromedia	20503, 20539		21004, 21483
ISP	20695	Micromega	20539, 21005	Proscan	20522
ITT	21233	Microsoft	20522, 22083	Proson	20713
Jamo	21036	Microstar	20831	Prosonic	21530
JBL	20702	Minax	20713	ProVision	21321, 21923
JDV	21367	Minoka	20770, 21115	Pye	20539, 20646
JGC	21530	Mintek	21472	QONIX	20790
JMB	20695	Mitsubishi	21521, 20521, 20713,	Quadro	21923
JNC	20672		21403	Qwestar	20651
JVC	20503, 20539, 20623,	Mizuda	20770	Radionette	20741, 20869
	20867, 21164, 21275	MPX	20843	Radiotone	20713
Kansas		Mx Onda	20651, 20751, 21223	RCA	20522, 20571, 20790,
Technologies	21233, 21530	Mystral	20831		20822, 21022, 21769,
Karcher	20783, 21367	NAD	20741		21965
Kawasaki	20790	Naiiko	20770, 21004, 21367	REC	20490
Kendo	20672, 20831, 20713,	Narita	21367	Redstar	20770, 20759, 20763,
	21483	NEC	20741, 20869		20788, 20898, 21923
Kennex	20770, 20713, 20898	Nevir	20672, 20770, 20831	Relisys	21347
Kenwood	20490, 20534	Nexus	20790	Reoc	20768
Kiiri	20770	Nikkai	21923	Revoy	20841
Kiss	20841	Noblex	21233	Richmond	21233
KLH	20790	Norcent	20872, 21923	Rio	20869
Koss	20651	Nordmende	20831, 21530	Roadstar	20672, 20713, 20898,
Kreisen	21421	Nova	21923		21227, 21832
KXD	21321, 21923	Nowa	20843	Rocksonic	20789
Lawson	20768	Nu-Tec	21228	Ronin	20710, 20872
Leiker	20872	Olidata	20672	Rotel	20623
Lenco	20651, 20770, 20713	Omni	21338, 21832	Rowa	20759, 20872, 21004
Lenoir	21228	Onida	21004	Rownsnic	20789
Lenoxx	21005, 21923	Onkyo	20503, 20627, 21769	Saba	20651, 20551
Lexia	20768	Oopla	21158	Salvod	20831, 20759, 21367
LG	20591, 20741, 20790,	Oppo	20575, 21224	Salora	20741
	20869, 21233	Optim	20843	Sampo	21321, 21347
Lifetec	20651, 20831, 21347	Optimus	20525	Samsung	20490, 20573, 20744,
Limit	20768	Orbit	20872		20199, 20899, 21044,
LiteOn	21058, 21158	Orion	20695, 20713, 21128,	Sansui	21075, 21635, 21748
Lodos	20713		21233		20695, 20768, 20751,
Loewe	20539, 20741, 20511	Oritron	20651		20763, 21228, 21832
Logik	20713	Ormond	20713	Santosh	21115
Logix	20783	Pacific	20831, 20768, 20790,	Sanyo	20695, 20670, 20713,
Luker	21367		20713, 20759		21228
Lumatron	20741, 20695, 20713,	Packard Bell	20831, 21321	Scan	20850
	21115, 21321, 21832	Palladium	20695, 20713, 20779,	Schaub Lorenz	20770, 20788, 21115,
Lunatron	20741		21367		21151
Luxman	20573	Palsonic	20672, 21056, 21321	Schneider	20539, 20646, 20651,
Luxor	20713, 21004	Panasonic	20503, 20490, 20703,		20831, 20790, 20713,
Magnasonic	20651		21362, 21462, 21490,		20779, 20783, 20788,
Magnat	21923		21641, 21762, 21834,		20869, 21227, 21367
Magnavox	20503, 20539, 20646,	Panda	21908	Schoentech	20713
	20675, 20713, 20733,	Paramount Pictures	20779	Scientific Labs	20768
	20821, 21140, 21268,	peeK Ton	20898, 21224	Scott	20672, 20651, 21005,
	21354, 21472, 21506	Pelican Accessories	20533		21036, 21233, 21923
Manhattan	20713	Philco	20790, 20675, 20733,	Seeltech	21224, 21338
Marantz	20539		20788	SEG	20713, 20763, 20872,
Mark	20713	Philips	20503, 20539, 20646,		21483, 21530
Marquant	20770		20675, 20713, 21158,	Semp	20503
Mastec	21338		21267, 21340, 21354,	Sensory Science	21158
Matsui	20672, 20651, 20695,		21506, 22056, 22084	Shanghai	20672
	20713, 21004	Pioneer	20525, 20571, 20142,	Sharp	20630, 20675, 20713,
			20631, 21571, 21965		20869, 22250
Maxdorf	20788	PJ	21923	Sherwood	20741, 20770
Maxent	21347	Plu2	20850	Shinco	21472
Maxim	20713, 20872, 21367	Polaroid	21086	Shinsonic	20533
McIntosh	21533	Polk Audio	20539	Sigmatel	21005, 21224
MDS	20713	Portland	20770	SilteX	21224
Mecotek	20770	Powerpoint	20872, 21005	Silva	20788, 20898
Mediencom	20751	Presidian	20675	Silva Schneider	20741, 20831, 20869,
Medion	20651, 20630, 20741,	Prima	21228		20898, 21367
	20831, 20783, 21270,	Prinz	20831	Silver	21228
	21347		20831	SilverCrest	21152
MEI	20790	Prism	20831	Singer	20768, 20751
Memorex	20695, 20831, 21270	ProCaster	21004	Sistemas	20672
Metz	20525, 20571, 20713	Proceed	20672	Skantic	20539, 20713
MICO	20751, 21223	Proline	20672, 20651, 20710,	Skymaster	20768
Micromaxx	20695				

Códigos de marcas

Skyworth	20898, 22148
Sliding	21115
SM Electronic	20768, 21152
Smart	20713
Sogo	20672
Sonashi	20831
Sonic Blue	20783, 20869
Soniq	20831
Sony	20533, 21533, 20864, 21033, 21070, 21431, 21516, 21633, 21981, 22043
Sound Color	21233
Soundmaster	20768
Soundmax	20768
Soundwave	20713, 20783, 21530
Spectra	20872
Standard	20651, 20831, 20768, 20788, 20898
Star Clusters	21152, 21227
Starlogic	21005
Starmedia	21005, 21224
Strato	21152
Strong	20713
Sunkai	20770, 20850
Sunstech	20831
Sunwood	20788, 20898
Superscan	20821
Supervision	20768, 21152
SVA	20672
Sylvania	20630, 20675, 20821, 21268
Symphonic	20675, 20821
Synn	20768
Tandberg	20713
Tangent	21321
Targa	20741, 21227
Tatung	20770
Tchibo	20741
TCM	20741, 20790
Teac	20571, 20741, 20768, 20790, 20675, 20759, 21227, 21483
Tec	20898
Technica	20713, 21367
Technics	20490, 20703
Technika	20770, 20831, 21115, 21530
Technisson	21115
Technosonic	21115, 21367
Techwood	20713, 21530
Tedalex	20768, 21004, 21228
Telefunken	20551, 20790, 20789, 21228, 21483, 21832, 21923
Teletex	20768, 20713
Tensai	20651, 20770
Tevion	20651, 20768, 20898, 21036, 21227, 21347, 21421, 21483, 21923
Theta Digital	20571
Thomson	20522, 20551, 20831
Thule Audio	20551
Tokai	20790, 20788, 20898, 21233
Tom-Tec	20789
Top Suxess	21224
Toshiba	20503, 20695, 21045, 21154, 21510, 21639, 21769
Tosumi	21367
TRANS-continents	20831, 20872, 21233, 21321
Tredex	20843

Trevi	20831
TSM	21224
TVE	20713
Umax	21151
United	20695, 20675, 20713, 20788, 21115, 21152, 21228, 21233, 21367, 21832
Universum	20591, 20741, 20790, 20713, 20779, 20869, 21227, 21530
Uptek	20763
Urban Concepts	20503
V	21064
Venturer	20790, 21769
Vestel	20713, 21530
Viewmaster	21224
Viewsonic 2	1530
Vizio	21064, 21226
Voxson	20831
Vtrek	21228
Waitec	21151, 21224, 21233
Waltham	20713, 21530
Welkin	20831
Wellington	20713
Weltstar	20713
Wharfedale	20790, 20713, 20751, 21115, 21832
Wilson	20831, 21233
Windsor	20713
Windy Sam	20573
WIZE	21115
Woxter	21005, 21151, 21224, 21338
X-View	21233, 21338
X10	21338
Xbox	20522, 22083
Xenios	20790
XLogic	20768, 21152, 21228, 21832
XMS	20770, 20788
Yakumo	21004, 21056
Yamada	20872, 21004, 21056, 21151, 21158
Yamaha	20490, 20539, 20646, 20545, 20817
Yamakawa	20710, 20872
YBA	20872
Zenith	20503, 20591, 20741, 20869

Códigos de Programación para reproductores de DVD de Alta Definición

Denon	22258
Funai	20675
Insignia	20675
Integra	21769
Integra	20741
Magnavox	20675
Microsoft	22083
Onkyo	21769
Panasonic	21641
Philips	22084
Pioneer	20142
RCA	21769
Samsung	20199
Sharp	22250
Sony	21516
Sylvania	20675
Toshiba	21769
Xbox	22083

Códigos de Programación para Reproductores de DVD/PVR

Airis	21321
Blusens	21321
Emerson	20675
Funai	20675
GPX	20741
Hitachi	21764
JGC	21530
JVC	20623
LG	20741
Mastec	21338
Medion	20741
Mitsubishi	21403
NEC	20741
Nordmende	21530
Panasonic	20490
Philips	20539, 21158, 21340
Pioneer	20631
Prosonic	21530
RCA	20522
Samsung	20490, 21635, 21748
SEG	21530
Sharp	20630
Silva Schneider	20741
Sony	21033, 21070
Soundwave	21530
Sylvania	20675
Targa	20741
Tchibo	20741
TCM	20741
Technika	21530
Thomson	20551
Toshiba	21510, 21639
Universum	20741

Códigos de Programación para Combinaciones de TV/DVD

Akai	20695
Akura	21367
Alba	20695
Amstrad	21367
Black Diamond	20713
Blue Sky	20713
Broksonic	20695
Bush	20713, 21367
Centrum	20713
Cinex	21367
Citizen	20695
Crown	20713
D-Vision	21367
Dual	20713, 21115
Elfunk	20713
Emerson	20675, 21268
ESA	21268
Ferguson	20695, 20713
Funai	21268
GFM	21268
Goodmans	20713
Grandin	20713
Grundig	20539, 20695
Hitachi	20713
iLo	21472
Initial	21472
Insignia	21268
JDV	21367
Karcher	21367
Logik	20713
Luker	21367
Luxor	20713
Magnavox	21268, 21472

Códigos de marcas

Matsui	20713
Maxim	21367
Mintek	21472
Naiko	21367
Narita	21367
Orion	20695
Palladium	21367
Panasonic	21490
Philips	20539
RCA	21022
Saivod	21367
Samsung	20899
Sansui	20695
Schneider	21367
SEG	20713
Shinco	21472
Silva Schneider	21367
Skyworth	22148

Sliding	21115
Sylvania	20630, 20675, 21268
Technica	20713, 21367
Technosonic	21367
Teletex	20713
Thomson	20551
Toshiba	20695
Tosumi	21367
United	20713, 21367
Universum	20713
Weltstar	20713
Wharfedale	21115

Códigos de Programación para Combinaciones de TV/VCR/DVD

Akai	20899
Broksonic	20868

Bush	21128
Emerson	20821
ESA	20821
Ferguson	20695, 21128
Funai	21334
Grundig	21128
Insignia	21268
Magnavox	20821
Matsui	20695
Orion	21128
Panasonic	21362, 21462
Sharp	20630
Superscan	20821
Sylvania	20821
Symphonic	20821
Toshiba	21045



Compartida, la vida es más.

**Para mayor información del uso
de tu guía, te invitamos a visitar nuestra
web www.movistar.cl/ayudatv o a llamar
a nuestro call center al 600 600 3000.**

